

\* Содержание данного руководства может не соответствовать вашему телефону в зависимости от установленного программного обеспечения или вашего оператора связи.

**SAMSUNG**

**SGH-A400**  
**WAP-браузер**  
**Руководство пользователя**

**SAMSUNG**

ELECTRONICS



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea  
Code No.: GH68-02445A  
Русский. 10/2001. Rev. 1.0



### Что такое WAP?

WAP (Wireless Application Protocol – протокол беспроводных приложений) открывает новые горизонты мобильной связи. Он обеспечивает универсальный стандарт, позволяющий получать доступ к основанным на Web интерактивным информационным службам и приложениям непосредственно с мобильного телефона.

## Содержание

|  |    |
|--|----|
| О WAP-браузере .....                   | 4  |
| Настройка WAP-браузера .....           | 5  |
| Доступ к WAP-браузеру .....            | 5  |
| Конфигурация WAP-браузера .....        | 7  |
| Приступаем к работе .....              | 9  |
| Начало работы с WAP-браузером .....    | 9  |
| Выход из WAP-браузера .....            | 9  |
| Использование WAP-браузера .....       | 10 |
| Использование мягких клавиш .....      | 10 |
| Перемещение в WAP-браузере .....       | 10 |
| Ввод текста, цифр и символов .....     | 11 |
| Использование меню WAP-браузера .....  | 12 |
| Использование и выбор опций меню ..... | 12 |
| Перегр .....                           | 12 |
| Домой .....                            | 12 |
| Закладки .....                         | 13 |
| Залис сайт .....                       | 13 |
| О Phone.com .....                      | 13 |
| Дополнит. ....                         | 14 |
| Показ URL .....                        | 14 |
| Домашняя страница .....                | 14 |
| Служ Offline .....                     | 15 |
| Исходящие .....                        | 15 |
| ПереUP.Browser .....                   | 15 |
| Кодирование .....                      | 15 |



## О WAP-браузере

Ваш телефон поставляется с WAP-браузером (Wireless Application Protocol – протокол беспроводных приложений), обеспечивающим доступ к Wireless Web (“Беспроводной Паутине”).

WAP-браузер позволяет:

- получать доступ к самой последней информации с помощью вашего телефона;
- просматривать специальные текстовые версии популярных узлов в сети Интернет, включая Yahoo!®, CNN Mobile<sup>SM</sup> и Weather Channel®.

Просмотр Wireless Web с использованием телефона отличается от просмотра с помощью компьютера.

Создатели подобных узлов:

- отбирают лишь важнейшую информацию для пользователей беспроводных телефонов;
- удаляют со страниц большую часть графики.

При каждом запуске WAP-браузера телефон соединяется с Wireless Web, и выводится значок индикатора службы (📶), сообщая о том, что вы:

- подключились к Wireless Web;
- получите счет (расценки могут варьировать в зависимости от условий предоставления сервиса).

WAP-браузер завершает сетевое соединение после некоторого периода неактивности и автоматически восстанавливает соединение, когда это необходимо. Поэтому вы можете заметить, что получаете счет за несколько сетевых соединений в течение одного сеанса связи. Это нормальное явление, направленное на сокращение ваших расходов.

## Настройка WAP-браузера

До начала работы с WAP-браузером вы должны настроить параметры для прокси-сервера, который используется вашим оператором связи.

### Доступ к WAP-браузеру

Для доступа к меню WAP-браузера сделайте следующее.

1. Когда отображается экран режима ожидания, нажмите мягкую клавишу **МЕНЮ** для входа в систему меню.



2. Нажмите кнопку ▲ или ▼ один или несколько раз вплоть до вывода меню **WAP БРАУЗЕР**, а затем нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**. Вы можете также просто нажать клавишу **8**.



3. Нажмите кнопку ▲ или ▼ один или несколько раз для выделения нужной опции меню, а затем нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.



| Параметр         | Описание   |
|------------------|--|
| <b>ДОМАШНЯЯ</b>  | Соединяет телефон с сетью и загружает страницу провайдера Wireless Web.  |
| <b>ИЗБРАННЫЕ</b> | Позволяет хранить URL-адреса ваших любимых Web-узлов. Вы можете вызвать это меню, просто нажимая и удерживая кнопку # при работе с WAP-браузером.<br>Для сохранения URL-адреса выберите пустую позицию и нажмите мягкую клавишу <b>ПАРАМ.</b> .<br>Имеется три подменю. Выберите <b>ПЕРЕЙТИ К URL</b> для быстрого доступа к узлу, <b>ПРАВКА</b> для ввода или редактирования выбранного адреса или <b>УДАПИТЬ</b> для удаления выбранного адреса. |
| <b>http://</b>   | Позволяет вводить вручную URL-адрес Web-узла, который вы хотите посетить. Вы можете получить доступ к этому меню, просто нажав и удерживая кнопку * при использовании WAP-браузера.  |

| Параметр            | Описание (продолжение)   |
|---------------------|--|
| <b>УСТАНОВКИ</b>    | Позволяет настроить до пяти прокси-серверов для WAP-браузера.  |
| <b>ОЧИСТИТЬ КЭШ</b> | Удаляет информацию, хранимую в кэше (временная память телефона для хранения самых часто посещаемых Web-страниц). |

## Конфигурация WAP-браузера


Для настройки WAP-браузера сделайте следующее.

1. В меню WAP-браузера выделите **УСТАНОВКИ** кнопками ▲ и ▼ и нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ**.
2. Выберите прокси-сервер и введите нужные параметры. Подробнее узнайте у оператора связи.

| Параметр            | Описание  |
|---------------------|---|
| <b>ИМЯ ПРОКСИ</b>   | Имя прокси-сервера HTTP.  |
| <b>ДОМАШНЯЯ URL</b> | Адрес вашей начальной страницы. При отображении начальной страницы по умолчанию вы можете удалить ее клавишей <b>С</b> и ввести адрес по вашему выбору. |
| <b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b> | Режим передачи данных:<br><b>ЗАЩИЩЕН.</b> - для защиты данных от несанкционированного доступа; без защиты - <b>НЕ ЗАЩИЩЕН.</b>                          |

| Параметр               | Описание (продолжение)                             |
|------------------------|--|
| <b>IP АДРЕС</b>        | IP-адрес, нужный для соединения с Интернетом.      |
| <b>ИМЯ ПОЛЬЗОВАТ.</b>  | Регистрационный код PPP-сервера.                   |
| <b>ПАРОЛЬ</b>          | Пароль сервера PPP.                                |
| <b>НОМЕР ПОРТА</b>     | Номер телефона сервера PPP.                        |
| <b>ТИП ПЕРЕД. ДАН.</b> | Тип вызова данных: <b>АНАЛОГ</b> или <b>ISDN</b> . |




**Примечание:** Параметры WAP-браузера могут варьировать в зависимости от оператора связи. Подробнее можно узнать у оператора связи.

- Закончив настройку параметров, нажмите мягкую клавишу **ВЫБРАТЬ** или **ОК**.
- Закончив конфигурацию WAP-браузера, нажмите клавишу .



## Приступаем к работе

### Начало работы с WAP-браузером

**Примечание:** При первом запуске WAP-браузера предлагается выполнить настройку безопасности, занимающую от 3 до 5 минут. Следуйте инструкциям на экране (требуется только при первом доступе к сервису).


Для запуска WAP-браузера из экрана режима ожидания нажмите кнопку  или мягкую клавишу **МЕНЮ**, а затем кнопки  и .

Устанавливается соединение с вашим оператором связи, выводится соответствующая начальная страница.

Содержание начальной страницы WAP-браузера зависит от провайдера Wireless Web. Для прокрутки нажимайте кнопки  и .

**Примечание:** Для доступа к начальной странице с любого другого экрана в WAP-браузере используйте опцию **Home**. Подробнее о меню WAP-браузера смотрите стр. 12.

### Выход из WAP-браузера

Для выхода из браузера в любой момент нажмите кнопку .

# Использование WAP-браузера

## Использование мягких клавиш

Строка, содержащая команды браузера, расположена в нижней части экрана WAP-браузера. Мягкие клавиши ☺ ниже строки используются для выполнения команд. Эти две кнопки называются “мягкими клавишами”, так как их функции изменяются в зависимости от того, как применяется WAP-браузер.

## Перемещение в WAP-браузере

| Для того, чтобы...                   | Сделайте следующее...  |
|--------------------------------------|--|
| Прокрутить и выбрать пункты браузера | Нажмите кнопки ▲ или ▼ до указания символа ► на нужный пункт, а затем мягкую клавишу <b>OK</b> для подтверждения выбора. |
| Выбрать пункт с номером              | Нажмите соответствующую цифровую клавишу.  |
| Вернуться на предыдущую страницу     | Нажмите мягкую клавишу <b>НАЗАД</b> или клавишу <b>C</b> .   |
| Вернуться на начальную страницу      | Выберите пункт меню <b>ДОМОЙ</b><br>Подробнее об этой опции смотрите стр. 12.  |

## Ввод текста, цифр и символов

При получении запроса на ввод текста выводится текущий режим ввода. Имеются следующие режимы.

| Режим              | Описание  |
|--------------------|---|
| <b>alpha/ALPHA</b> | Позволяет вводить буквы алфавита. Нажимайте соответствующую клавишу до появления нужной буквы..   |
| <b>SYM 1 ~ 3</b>   | Позволяет вводить различные символы и знаки пунктуации. Для просмотра дополнительных символов нажмите мягкую клавишу <b>БОЛЬШЕ</b> .  |
| <b>NUM</b>         | Позволяет вводить цифры.  |
| <b>word/WORD</b>   | Позволяет вводить слова нажатием только одной клавиши для буквы. Наличие этого режима зависит от вашего оператора связи. Для доступа к меню WAP-браузера или к начальной странице в этом режиме нажмите и удерживайте клавишу * . |

| Для того, чтобы...                    | Сделайте следующее...   |
|---------------------------------------|---|
| Изменять режимы                       | Нажмите правую мягкую клавишу один или несколько раз.   |
| Ввести пробел                         | Нажмите клавишу ► .   |
| Переключать верхний и нижний регистры | Нажмите клавишу # .   |
| Редактировать текст                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Установите курсор справа от редактируемого символа.</li> <li>• Нажмите клавишу <b>C</b> один или более раз, как необходимо.</li> <li>• Введите исправленный символ.</li> </ul> |

# Использование меню WAP-браузера

## Использование и выбор опций меню

При использовании WAP-браузера для навигации в Wireless Web доступны различные опции меню.

Для доступа к опции меню сделайте следующее.

1. Нажмите клавишу \* .  
Выводится меню.
2. Выделите нужную опцию меню, нажимая клавиши ▲ и ▼ .
3. Выберите опцию, нажав мягкую клавишу **OK**.
4. Если необходимо, выберите вторую опцию с помощью клавиш ▲ и ▼ и нажмите мягкую клавишу **OK** для подтверждения выбора.

**Примечание:** В зависимости от версии WAP-браузера меню могут различаться.

## Перерг

Эта опция перезагружает текущую страницу.

## Домой

С помощью этой опции в любой момент можно вернуться к странице провайдера Wireless Web.

## Закладки

Эта опция позволяет сразу загрузить помеченную закладкой Web-страницу.

Выберите нужную страницу в списке закладок кнопками ▲ и ▼ , а затем нажмите мягкую клавишу **OK** для перехода на эту страницу.

**Примечание:** Для использования функции **Bookmark** сначала следует создать закладку на нужную страницу с помощью опции **Mark Site**, описанной ниже.

## Залис сайт

Вы можете создать закладку для большинства страниц, которые затем можно открыть с любой Web-страницы. Закладки экономят время, сокращая число операций, нужных для доступа к странице.

Выберите эту опцию для любой страницы, которую вы хотели бы посещать регулярно.

## O Phone.com

Эта опция предоставляет вам информацию о:

- компании Phone.Com, Inc.;
- вашей версии WAP-браузера.

## Дополнит.

Эта опция предоставляет доступ к следующим дополнительным функциям.

### Показ URL

Эта дополнительная функция выводит URL-адрес узла, с которым вы соединены в данный момент. Кроме того, позволяет объявить текущий узел вашей начальной страницей.

| Для того, чтобы...                                  | Сделайте следующее...  |
|---|--|
| Объявить текущую страницу вашей начальной страницей | Нажмите мягкую клавишу <b>Установить</b> и подтвердите выбор, нажав мягкую клавишу <b>ОК</b> . |
| Отменить настройку                                  | Нажмите мягкую клавишу <b>Отмена</b> .   |

### Домашняя страница

С помощью этой дополнительной функции, вы можете вручную изменить вашу начальную страницу.

| Для того, чтобы...                                  | Сделайте следующее...              |
|---|------------------------------------|
| Объявить текущую страницу вашей начальной страницей | Нажмите мягкую клавишу <b>ОК</b> . |
| Вручную изменить начальную страницу                 | Введите нужный URL-адрес.          |

Подробнее о вводе текста, цифр и символов смотрите на стр. 11.

## Служ Offline

Большинство приложений хранится на сервере, к которому нельзя получить доступ вне вашей области охвата. Однако некоторые приложения можно хранить в кэше телефона и использовать их в автономном режиме. Удалить узел из кэша можно в любой момент.

**Примечание:** При попытке сохранить более 15 узлов на экран выводится сообщение об удалении первого узла, чтобы освободить место для нового узла.

Чтобы удалить узел из списка сервисов, доступных в автономном режиме, сделайте следующее.

1. Выберите узел кнопками ▲ и ▼ .
2. Нажмите мягкую клавишу **УДАПИТЬ**.

### Исходящие

Эта функция позволяет сохранять исходящие запросы с браузера для их последующей обработки.

### ПереUP.Browser

Если браузер работает некорректно, выберите эту опцию для перезапуска браузера без выхода из него.

### Кодирование

Эта дополнительная функция задается автоматически вашим провайдером. Изменять ее не нужно.